

# Merkblatt Kraftfahrzeuge / Container / Busse

### 1. Ansprechpartner

Leipziger Messe GmbH Abteilung Veranstaltungstechnik (TI-VT)

Messe Allee 1 Tel.: 0341 / 678 - 9906

04356 Leipzig E-Mail: veranstaltungstechnik@leipziger-messe.de

Die Abteilung koordiniert mit der Projektleitung im Haus alle notwendigen Randbedingungen.

#### 2. Geltungsbereich und Grundsatz

Dieses Merkblatt gilt ausschließlich für das Gelände der Leipziger Messe GmbH. Kraftfahrzeuge (auch Container, Sattelauflieger, Busse etc.), die als Exponate oder als Ausstellungsstände dienen, sind im Rahmen der Standbauanmeldung genehmigungspflichtig.

Fahrzeuge dürfen in den Hallen nur nach Anmeldung bei der Leipziger Messe ausgestellt und präsentiert werden. Das unbeabsichtigte oder mutwillige Bewegen der Fahrzeuge durch Dritte muss durch den Aussteller / den Veranstalter ausgeschlossen werden. Für elektro- und gasbetriebene Fahrzeuge müssen Rettungskarten vorgehalten werden.

## 2.1. Ausstellung von Kraftfahrzeugen

- Bei Verbrenner-Motoren und gasbetriebenen Fahrzeugen ist der Tankinhalt auf das für das Ein- und Ausfahren notwendige Maß zu reduzieren. Die Reserveleuchte der Tankanzeige muss aktiv sein. Sofern möglich, ist der Tankdeckel zu verschließen.
- Bei Elektrofahrzeugen ist der Ladestand der Fahrzeugbatterie auf das für das Ein- und Ausfahren sowie für die Präsentation notwendige, unkritische Maß zu bringen. Ladevorgänge sind nur nach Anmeldung bei der Leipziger Messe möglich. Sie behält sich vor, Ladevorgänge in den Hallen auszuschließen.
- Pro Fahrzeug ist ein Feuerlöscher mit mindestens 6 LE am Fahrzeug vorzuhalten.
- Die ausgestellten Fahrzeuge sind während der Besuchszeiten permanent und ohne Unterbrechung zu betreuen.

### 2.2. Fahrzeuge als Ausstellungsstände

Wenn durch Kraftfahrzeuge, Container, Busse, Trucks, Sattelauflieger etc. mehr als 30 m² Standfläche überbaut oder nach oben geschlossen sind, ist es erforderlich

- messeeigene mobile Brandmelder (Bestellung über das OSC) einbauen zu lassen und
- geeignete Feuerlöscher mit mindestens 6 LE aufzustellen.

### 3. Genehmigung

Im Rahmen der Standbauanmeldung wird nach Einreichung der vollständigen Unterlagen von der Leipziger Messe GmbH in Abhängigkeit von der Veranstaltung und des Aufstellortes ggf. weitere Sicherheitsmaßnahmen festgelegt, wie z. B. die Inertisierung der Treibstofftanks, Anzahl der Feuerlöscher, das Abklemmen der Batterien und / oder das Aufstellen von Sicherheitswachen bzw. die Installation von Brandmeldetechnik.

Feuerlöscher sind durch den Aussteller vorzuhalten, können aber auch über das Online Bestellsystem (OSC) bestellt werden.

Anlage: Anmeldung von KFZ, Containern, Bussen etc.

Veranstaltungstechnik Stand: Juli 2024



Messe / Veranstaltung:	
Halle: Standnummer:	
Aussteller:	
Ansprechpartner / Telefon:	/
Anmeldung (als Teil der Standbantriebsart:	auanmeldung)
Benzin/Diesel Gas/Wasserstoff	Elektro
des Einsatzes von Fahrzeugen und Contair	nern als Messestand oder Exponat
Show – Truck Verkaufs – Anhänge Container PKW oder Kleinlaste Mit m² geschlossener Decke bzw. Über	er
Von der Leipziger Messe GmbH auszufüllen	
Erlaubnis	
wird mit nachfolgenden Auflagen/Genehmig	ungsvermerken unter Vorbehalt erteilt:
	riebenen Fahrzeugen ist der Tankinhalt auf das für das ß zu reduzieren. Die Reserveleuchte der Tankanzeige der Tankdeckel zu verschließen.
Ausfahren sowie für die Präsentation	tand der Fahrzeugbatterie auf das für das Ein- und n notwendige, unkritische Maß zu bringen. Ladevorgänge eipziger Messe möglich. Sie behält sich vor, Ladevorgänge
	on der überdeckten Fläche Stück Brandmelder le Brandmeldeanlage angeschlossen werden. Bestellung C).
Es sind zusätzlich mindestens S	tück geeignete Feuerlöscher (6LE) am Stand vorzuhalten.
i. A  Datum Technischer Referei	nt Veranstaltungstechnik

Abt. Veranstaltungstechnik